

SUN FLASH SF-250A 使用補充說明: *awinnet /亞太傑盛/ 0928531823*

< 以下的資訊請參考，使用上可同時錄影(手機)及錄音(錄音機) >

- (1)用手機錄影時，錄音機前面那兩排燈，跟本機錄音時一樣，主音量調整在 2-2.5 格黃色的地方。
- (2)背面手機錄音音量旋鈕，預設值是在"5"的位置，如果錄起來覺得音量不夠，才需再稍微調整，不需調太大，避免音量過大造成失真。
- (3)有些安卓手機內建的錄影程式，沒有支援外接麥克風，因此需安裝另一個錄影 APP 來使用名稱"OPEN CAMERA"，請看以下說明 而蘋果手機則沒此問題，不需安裝。

<https://mr-beck.com/blog/smart-phone-filming-course/how-to-record-videos-by-external-mic/>
(貝克大叔(是導演)部落格 安卓 (Android) 手機不能使用外接麥克風的解決方法 -部分安卓 (Android) 手機不能使用外接麥克風，怎麼辦？

分享有關本機麥克風及伴奏音樂音量的調整，供參考

因為這機器可將兩個音源來混音錄音，一個來自後方的 REC 輸入，通常是伴奏音樂，另一個是來自前方的麥克風，歌唱或是樂器演奏，而這兩者可個別來調整音量大小，依您的喜好將這兩者的相對音量差異做調整後來錄音，效果會比較好。

以下是建議的程序(如您的麥克風不是插在這台機器上，請忽略以下的步驟)

1.先調整麥克風的音量:

先不放伴奏音樂，而從麥克風試音，看是否需要調整 ECHO，再來調整音量大小在音量顯示大約是黃色 2 格半左右。

2.調整伴奏音樂的音量:

麥克風關掉，將音樂放進來，調最左邊的錄音音量調整鈕，音量顯示最大不要超過 2 格黃色顯示，這可依自己的喜好對比而定。

3.做完以上的程序，就可同時放音樂及唱歌演奏樂器錄音了，整體錄音音量顯示如瞬間衝到紅色沒關係，但如持續衝到紅色，會造成破音，再調整錄音音量鈕小一點即可。