

SF-250A MP3 錄放音機 補充說明<外出電源> -210719

外出電源 DC12V...

SF-250/250A 錄音機提供給外出(戶外)使用 DC12V 電池組，為避免浪費採用同一顆變壓器(構想是白天變壓器供給機器使用，晚上機器不用時變壓器轉來充電池)。

使用須知:

- 1.開關(ON) 綠色燈亮表示可正常使用，當紅色燈亮起表示電量已不足需準備充電
- 2.使用中若紅色燈亮是低電壓告警(請在 5 分鐘內停止使用)如繼續使用將影響電池壽命
- 3.電池盒請小心使用避免重摔，建議充電時間為 6 至 9 小時開關需置 ON 位置。



上圖(左)為充電端 (右)輸出端

接線示範參考:

