

SF-250/250A MP3 錄放音機 補充說明<故障現象與排除> -220330

故障現象與排除

1.錄音中與刪除曲 2 燈同時亮...

可能是變壓器故障，找一個類似變壓器(DC12V/2.5A)代用或聯絡經銷商



2.錄音中當機(無法停止錄音)...

可能是 USB 隨身碟故障，改用 TF 卡試試或換個隨身碟試試或聯絡經銷商



3.為什麼前面錄音會沒錄到...

當使用 USB 或 TF 卡(32G 以下)錄音，剛開始錄有一小段沒錄到；

因裝上 USB 或 TF 卡後機器要

花一點時間偵測(可能要幾秒鐘這時

若按下錄音就會沒錄到)當錄音座下方 **REC**

燈閃爍時，代表機器準備好了這時按錄音就

不會前段沒錄進去



<若有問題歡迎來電:亞太傑盛科技 0928531823/www.awinnet.com/albert@awinnet.com.tw>