

網路語音路由器 簡易說明書



- 一、產品規格:
 - 1. 2* PHONE(FXS)電話介面
 - 2. 1*WAN 網路介面
 - 3. 1*LAN 網路介面
 - 4. 1* 電源插接孔 (DC 12V / 500mA)
 - 5. 7*LED 燈號 (1*POWER, 1*STATUS, 1*READY, 1*WAN, 1*LAN, 1*PHONE2, 1*PHONE1)
- 二、產品配件:
 - 1. 1* 變壓器
 - 2. 1* 網路線
 - 3. 2* 電話線
- 三、產品特色:
 - 1. 同時最多可以撥打兩通網路電話。
 - 2. 支援標準 SIP 之通訊協定。
 - 3. 可以同時註冊到四組系統平台。
 - 4. 註冊多組系統平台時,可做備援或依據撥號規則由某一指定系統平台撥出。
 - 5. WAN 埠支援自動 IP 取得, 固定 IP, PPPoE 及 Bridge 之網路環境模式。
 - 6. LAN 端具有 DHCP Server 之配發 IP 位址功能。
 - 7. 可以利用電話機做聽取與設定 WAN / LAN IP 位址功能。
 - 8. 具有網路電話撥入時之網路來源白名單功能。
 - 9. 具有導出 Call log 之訊息功能。
 - 10. 支援 SNTP 之網路校時功能。
 - 11. 支援熱線(Hot-line)功能。
- 四、設定步驟:
 - 1. 將 NB/PC 的網路埠設為自動取得 IP 模式,然後用網路線與設備 LAN 埠串接,即可取得 192.168.22.X 網段之 IP 位址。(如下圖之設備連接範例)

· 插 点 / 密 胶	RJ-45 網路線	WAN	DUONE1	RJ-11 電話線	雪纤桃
建71%94日		WAIN	FIIONEI		电应该
NB/PC	RJ-45 網路線	LAN	DUONE2	RJ-11 電話線	雪纤桃
			FHONE2		电面恢

- 2. 開啟 NB/PC 的瀏覽器並輸入網址 http://192.168.22.1 (設備 LAN 埠出廠預設值)。
- 3. 瀏覽器會出現對話方塊:【使用者名稱】及【密碼】的輸入欄位,分別輸入正確參數值後,即可進入設備之設定畫面。
- 4. 進到 網路連線設定 / 網路服務 的設定畫面,以進行設備 WAN 埠環境之設定(自動取得 IP / 固定 IP / PPPoE / Bridge)。

5. 進到 註冊伺服器 / 伺服器 1 設定 的設定畫面,以設定設備連上系統之註冊資料(系統 平台之 IP 或 Domain Name / 埠號 / 號碼 / 帳號 / 密碼及功能啟用,如下說明)。

				伺服器 # 1 設定				
	協定		SIP 🔻					
*輸入	註冊平台	位置及埠號		啟用 SIP Proxy: □	*勾選啟用註冊平1	台功能		
SIP Proxy	位置	埠號[1 - 65535]	Thoug	ht Outbound Proxy	埠號[1 - 65535]	No Signal[30 - 600]	DNS Every	
		5060			5060	30 秒		
sl		Domain	Proxy	Require	NWI Interval (0=disable)	Options	UnAll	
120					0秒	0 Sec		
線路	型態	名稱	號碼	帳虤	密碼	分機	模式 取 動	*勾選啟動註·
代表號								平台帳號資
1	FXS						註冊 🔻 🗹	
	EVC						注册 ▼ 🖌	

 進到 電話路由設定 / 撥出路由 的設定畫面,設定號碼撥打之路由規則(如下範例, 設定內容請依據實際狀況自行調整)。

	擾出路由											
		最大接收碼數20 等待輸入首碼時間(秒): 30 等待輸入次碼時間(秒): 3 等待重縛時間 6 ▼秒										
順序	備註	撥出號碼	最小接收碼數	最大接收碼數	#	IP 位置	減碼	加碼	認證/協定	刪除		
1	IVR功能碼	1*123	1	5		ipivr	5			刪除		
2	台灣行動電話	09	1	10		rs1				刪除		
3	國際電話	00	1	20		rs1	3	002		刪除		
4	台灣市話	0	1	10		rs1				刪除		
5	其他號碼					rs1				刪除		
					修改	收 取消						

 進到 電話路由設定 / 撥入路由 的設定畫面,設定網路電話撥入之路由規則(如下範例, 設定內容請依據實際狀況自行調整)。

	撥入路由												
順序	撥入號碼	驗證	減碼	加碼	最大碼數	最少碼數	從	到	檢查	顯示名稱	回應	認證/協定	刪除
1									分機▼		0 🔻		刪除
*僅允許所註冊之							取消		*	堇允許所	注冊之	號碼可以	以撥入
系統平台可以撥人									(根據各埠	所註f	冊號碼個	別振鈴)

8. 正確的完成相關設定後即可開始撥打網路電話。

五、簡易障礙排除:

- 1. 設備 WAN 埠網路設定完成後,可進到應用功能 / Ping 測試 畫面以進行設備對外網路品質之測試。
- 2. 完成系統平台註冊資料之輸入後,可進到 註冊伺服器 / 註冊狀態 畫面以確認是否註冊成功。
- 3. 若通話聲音太小或過大,可進到 進階選項 / 音量調整 畫面,然後調整 "FXS 通話之 DSP 增益調整"項目之撥放(設備本地端所聽到之聲音大小)或錄製(送至對方之聲音大小),正值越大則越大聲;或進到 線路參數設定 / 線路設定 畫面(可針對個別埠位聲音做調整),然後調整 "受話音量"(設備本地端所聽到之聲音大小)或 "送話音量"(送至對方之聲音大小)。
- 4. 燈號說明:Power 燈號:接上電源時恆亮;STATUS 燈號:3秒鐘閃一下;READY 燈號:未啟用註冊功能時不亮,註冊正常時恆亮,註冊異常則閃爍;WAN/LAN 燈號:有插接網路線並有訊息傳送時,則燈號恆亮或閃爍;PHONE 燈號:電話舉機時恆亮,網路電話進線時閃爍,網路電話通話時恆亮。
- 5. 可於 PHONE 埠接上一般電話機,舉機後按"1*123"聽到嗶聲,再按"321"即可聽到設備之 WAN 埠 IP 位址(WAN 埠設定與所接網路需均為正常狀況下)。
- 6. PHONE 埠所接話機若舉機時沒有聽到等待撥號音(Dial tone),請先確認設備電源、電話線與電話機是否有接好;確認 沒有將熱線(Hot-line)功能啟用(Enable)。